



### Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät anschließen und bedienen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!

### Bestimmungsmäßiger Gebrauch:

Verwenden Sie den Birntaster mit Funkempfänger ausschließlich in Verbindung mit Komponenten der CallLine Serie und passenden Sendern der Ilper Elektronik GmbH & Co. KG.

### Der Birntaster mit Funkempfänger ist nicht geeignet für KlickLine Komponenten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

### Technische Daten:

Frequenz: 868,30MHz  
Modulation: FSK  
Betriebstemp.: +5 ... +40°C  
Abmessungen: 140x50x23

Anschlüsse: Buchse RJ45/8 für Anschlusskabel Call-Line (Nicht im Lieferumfang)

Unterstützt Sender mit Batterieüberwachung.

Empfängt der Birntaster mit Funkempfänger ein Sendesignal mit niedrigem Batteriestand des Senders, so blinkt das gelbe Orientierungslicht etwa 10 Sekunden lang sehr schnell.

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung können Sie bei Ilper Elektronik GmbH&Co.KG anfordern.

### Funkempfänger in Betrieb nehmen:

- Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Birntaster und setzen den Magnetkopf auf einen Ruftaster Call Line mit Anschlussvorrichtung. Die gelbe Anzeige im Magnetkopf blinkt drei mal und der Lichtkranz am Birntaster leuchtet.
- Nehmen Sie einen geeigneten Sender und machen den Empfänger mit dem Sendercode bekannt. Verfahren Sie dafür nach folgender Anleitung:
- Betätigen Sie mit einem dünnen Gegenstand (Büroklammer) den Taster unter der Rückseite des Birtasters kurz. (weniger als 1,6 Sek.) Die gelbe Orientierungslicht beginnt zu blinken.



- Drücken Sie nun die Taste des Senders und halten diese gedrückt bis das gelbe Orientierungslicht dauerhaft aufleuchtet. Nach 4 Sekunden erlischt dieses wieder. Der Funkempfänger ist nun Betriebsbereit.
- Es können so bis zu 32 Sender eingelernt werden.
- Im Lernmodus können Sie durch erneutes kurzes Drücken der rückseitigen Taste diesen auch vorzeitig ohne Anlernen eines Senders wieder verlassen.

### Speicher löschen:

- Schließen Sie das Gerät an.
- Betätigen Sie mit einem dünnen Gegenstand (Büroklammer) den Taster unter der Rückseite des Birtasters lang. (länger als 1,6 Sek.) Das gelbe Orientierungslicht beginnt schnell zu blinken.
- Drücken Sie nun die Taste des zu löschenden Senders und halten diese gedrückt bis das gelbe Orientierungslicht dauerhaft aufleuchtet. Nach 4 Sekunden erlischt dieses wieder. Der Sender ist nun nicht mehr angelernt.
- Im Löschmodus können Sie durch erneutes kurzes Drücken der rückseitigen Taste diesen auch vorzeitig ohne Löschen eines Senders wieder verlassen.

### Speicher komplett löschen:

- Schließen Sie das Gerät an.
- Betätigen Sie mit einem dünnen Gegenstand (Büroklammer) den Taster unter der Rückseite des Birtasters lang. (länger als 1,6 Sek.) Das gelbe Orientierungslicht beginnt schnell zu blinken.
- Betätigen Sie den Taster nochmals länger als 1,6 Sek. Wenn der Speicher gelöscht wurde leuchtet das gelbe Orientierungslicht 4 Sekunden und erlischt danach. Es sind nun alle angelernten Sender gelöscht.
- Im Löschmodus können Sie durch erneutes kurzes Drücken der rückseitigen Taste diesen auch vorzeitig ohne Löschen eines Senders wieder verlassen.

### Entsorgungshinweise:

Altgeräte oder Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



### Gewährleistung:

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.