

Dienstzimmerdisplay mit Modem

Automatische Konfiguration durch eingestecktes Kabel

Nach einem Neustart des Dienstzimmerdisplays wird für die Konfigurationsschnittstelle (hier RJ45 Buchse) folgendes initialisiert.

Telefon a/b Kabel

→ Initialisierung des Modems

Anfangsdatenrate nach Neustart 38400 Baud
Nach Verbindungsabbruch: 1200 Baud
Grund: Der Verbindungsabbruch könnte durch eine schlechte Datenübertragung verursacht worden sein.

Die Einwahl erfolgt über eine Telefonverbindung



In iNet.exe könne drei Einwahlnummern hinterlegt werden.

Datenkabel zu PC für iNet

→ Initialisierung ohne Modem

Da bei gestecktem Datenkabel die Verbindung des Prozessors vom Modem zur RS232 Schnittstelle geschaltet wird, das Modem somit keine Verbindung zum Prozessor mehr hat, gibt es eine Meldung „ModemFail“.

Jetzt ist die „normale“ RS232 Schnittstelle elektrisch mit dem Prozessor verbunden und konfiguriert.

Datenrate 38400 1N1

! Es kann nicht zwischen den beiden Modi gewechselt werden!

Zum aktivieren des anderen Modus muß das entsprechende Kabel gesteckt, und anschließend ein Neustart durchgeführt werden. *Achtung: Reihenfolge beachten!*