



## Zur Zimmerelektronik

+24VDC

0V

Rufleitung

BL-Anzeige

<b>+24VDC</b>	Versorgung 18-27VDC
<b>0V</b>	0V
<b>Rufleitung</b>	Rufleitung 0,7-2V = Ruhelage größer 18V = Zimmerruf
<b>BL-Anzeige</b>	LED Anzeige im Taster 0V LED an, wenn Taste gezogen wurde

Linienüberwachung:  
J1 entfernen und auf J4 a-b  
aufstecken !